




AquaKara®


AquaKara_101




1





2



3




4




24 h


5




6




7



8





9



USB-C



10



AquaKara®

MANUALE D'USO | Modello: AquaKara_101

Custodia per telefono da doccia con altoparlante Bluetooth

1. PER INIZIARE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Prima dell'uso, verificare che siano presenti tutti gli elementi elencati di seguito:

- | | |
|---|--|
| 1. Custodia per telefono da doccia con altoparlante Bluetooth | 2. Supporto a parete Twist-Tight |
| 3. Cavo di ricarica da USB-A a USB-C | 4. Adattatore del supporto Twist-Tight |

Telefono non incluso.

RICARICA PRIMA DELL'USO Ricaricare solo in un luogo asciutto, lontano dall'acqua corrente. Assicurarsi che il prodotto e la porta di ricarica USB-C siano asciutti prima di collegare il cavo. Aprire la copertura della porta di ricarica USB-C. Collegare il cavo di ricarica da USB-A a USB-C in dotazione alla porta di ricarica e a una fonte di alimentazione USB standard DC 5 V / 1 A. Al termine della ricarica, scollegare il cavo e chiudere saldamente la copertura della porta di ricarica. Per informazioni sulla potenza di ricarica, consultare Potenza di ricarica nell'UE / Irlanda del Nord.

GUIDA RAPIDA

Il cuscinetto adesivo di montaggio è preinstallato in fabbrica sul supporto a parete Twist-Tight.

SUPERFICIE DI MONTAGGIO L'intero cuscinetto deve aderire a un'unica superficie integra e continua, senza spazi vuoti. Non installare sopra o a cavallo di fughe, giunti tra piastrelle o tra pannelli; fori, cavità o pori aperti; crepe o scheggiature; scanalature, creste, protuberanze o trame in rilievo; né su superfici ruvide, curve, deformate, irregolari o che si sfaldano.

- 1 Preparare la parete** Scegliere una zona liscia, piana, rigida e non porosa, abbastanza ampia da accogliere l'intero cuscinetto. Rimuovere polvere, olio, sapone e residui di detergenti; lasciare asciugare completamente.
- 2 Rimuovere la pellicola** Rimuovere la pellicola protettiva dal cuscinetto adesivo di montaggio preinstallato. Lasciare il cuscinetto attaccato al supporto a parete.
- 3 Premere e ruotare** Premere saldamente il supporto a parete contro la parete. Continuare a premere mentre si ruota la manopola in senso orario fino a serrarla completamente.
- 4 Attendere 24 ore** Lasciare il supporto fermo e senza carico per 24 ore. Quindi verificare delicatamente che sia ben fissato prima di agganciare la custodia.

GUIDA RAPIDA (CONTINUA)

5 Montare l'adattatore Far scorrere l'adattatore sul retro della custodia, inserendo prima l'estremità liscia. Spingerlo fino in fondo finché entrambe le linguette di bloccaggio non scattano saldamente in posizione.

6 Agganciare la custodia Far scorrere l'estremità aperta dell'adattatore sulla staffa del supporto a parete. Spingerlo completamente verso il basso fino al finecorsa e verificare visivamente che sia inserito fino in fondo. Questo lato non emette uno scatto.

7 Collegare il Bluetooth Tenere premuto il pulsante Accensione/Bluetooth per accendere l'altoparlante. Aprire le impostazioni Bluetooth del telefono e selezionare AquaKara_101 prima di inserire il telefono.

Importante: Rimuovere qualsiasi custodia o cover protettiva del telefono prima di inserirlo. Non forzare l'inserimento o la chiusura del coperchio. Se il telefono non entra, il coperchio non si chiude completamente o il fermo a scatto non si blocca saldamente, non utilizzare il prodotto con quel telefono.

8 Inserire il telefono Aprire il fermo a scatto e sollevare il coperchio. Inserire il telefono con lo schermo rivolto verso la finestra trasparente.

9 Chiudere e sigillare Chiudere completamente il coperchio e bloccare il fermo. Premere la copertura della porta di ricarica USB-C fino a fissarla saldamente in posizione.

10 Regolare e riprodurre Regolare la rotazione (360°) e l'inclinazione per la visualizzazione verticale o orizzontale. Avviare la riproduzione sul telefono.

RICONNESSIONE BLUETOOTH

Dopo il primo abbinamento, all'accensione l'altoparlante tenterà di riconnettersi all'ultimo telefono collegato. Per collegare un altro telefono, disconnettere il Bluetooth sul telefono precedente oppure premere rapidamente due volte il pulsante Accensione/Bluetooth per interrompere la connessione attuale. Quindi selezionare AquaKara_101 sul nuovo telefono.

PRIMA DI OGNI DOCCIA

Prima di ogni utilizzo, verificare delicatamente che la base del supporto a parete e il collegamento della custodia siano ben fissati. Non utilizzare il prodotto se la base scivola, ruota contro la parete, sembra allentata o non riesce a sostenere saldamente la custodia. Non utilizzare componenti di montaggio danneggiati, contaminati o deformati. Verificare che il coperchio, il fermo e la copertura della porta USB-C siano completamente chiusi. Un'installazione errata può causare una caduta e danneggiare il prodotto, il telefono o la superficie del bagno.

Per le istruzioni di ricarica, consultare Ricarica prima dell'uso.

COMANDI DI BASE

Pulsante	Funzione
Accensione/Bluetooth	Tenere premuto per accendere/spegnere

Pulsante	Funzione
Accensione/Bluetooth	Premere una volta per riprodurre o mettere in pausa audio/video
Accensione/Bluetooth	Premere rapidamente due volte per interrompere la connessione Bluetooth attuale
Volume +	Premere per aumentare il volume di un livello
Volume -	Premere per diminuire il volume di un livello
Brano successivo	Premere per passare al brano successivo
Brano precedente	Premere per tornare al brano precedente

Le funzioni dei pulsanti possono variare a seconda del telefono collegato, dell'app o dello stato della connessione Bluetooth.

2. INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E SICUREZZA

INFORMAZIONI ESSENZIALI SUL PRODOTTO

Frequenza Bluetooth	2.402 GHz–2.480 GHz
Potenza RF massima	3.91 dBm EIRP
Ingresso di ricarica	DC 5 V / 1 A, USB-C
Dimensioni del telefono compatibili	Dimensioni massime del corpo del telefono senza custodia: 170 mm di altezza × 86 mm di larghezza. Entrambe le dimensioni devono rientrare in questi limiti. Rimuovere qualsiasi custodia o cover protettiva del telefono prima dell'inserimento. Non forzare l'inserimento del telefono nella custodia né la chiusura del coperchio. Gli smartphone pieghevoli non sono ufficialmente supportati.

USO SICURO SOTTO LA DOCCIA E CURA

Non immergere il prodotto né utilizzarlo sott'acqua. Non dirigere intenzionalmente acqua ad alta pressione verso la zona dell'altoparlante, la porta di ricarica, il fermo o la zona di tenuta.

Prima dell'uso, verificare che il coperchio, il fermo, la copertura della porta di ricarica e il supporto a parete siano ben fissati e che la zona di tenuta sia in buone condizioni. Non utilizzare con un telefono che non entra, che impedisce la chiusura completa del coperchio o che impedisce il bloccaggio sicuro del fermo. Seguire le indicazioni di Prima di ogni doccia.

Asciugare l'esterno con un panno prima dell'apertura; evitare che i liquidi entrino all'interno quando il prodotto è aperto.

Ricaricare solo quando il prodotto e la porta USB-C sono asciutti. Non ricaricare sotto la doccia, vicino all'acqua corrente o quando il prodotto è bagnato.

POTENZA DI RICARICA NELL'UE / IRLANDA DEL NORD

La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra un minimo di **2.5 Watts** richiesti dall'apparecchiatura radio e un massimo di **5.0 Watts** per raggiungere la massima velocità di ricarica.



AVVISO SULL'ESPOSIZIONE A RF

Questo prodotto contiene un trasmettitore radio Bluetooth.

Il prodotto è progettato per il normale utilizzo da parte dei consumatori. Non modificare il prodotto, l'antenna, l'elettronica, l'involucro o i componenti interni. Cambiamenti o modifiche non autorizzati possono compromettere la conformità alle normative radio e, ove applicabile, invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto.

Utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto in questo manuale d'uso.

AVVISO SULLA BATTERIA INTEGRATA E SULLO SMALTIMENTO

Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata che non può essere sostituita dall'utente.

Non tentare di rimuovere, sostituire, aprire, perforare, schiacciare, bruciare, incenerire o esporre il prodotto o la batteria a calore eccessivo. Non smaltire il prodotto o la batteria nel fuoco.

Quando presente, il simbolo del bidone su ruote barrato indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici indifferenziati. Smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali e ai requisiti di riciclaggio per i prodotti elettronici e le batterie ricaricabili.

La batteria integrata deve essere rimossa solo da personale qualificato addetto al riciclaggio o all'assistenza, laddove richiesto dalle normative locali.

3. GARANZIA E CONFORMITÀ

3.1 Garanzia limitata di un anno

AQUAKARA Limited, con il marchio AquaKara, garantisce all'acquirente originale la custodia per telefono da doccia con altoparlante Bluetooth AquaKara, modello AquaKara_101, contro difetti di materiali e di fabbricazione in condizioni di normale utilizzo per un (1) anno dalla data dell'acquisto originale al dettaglio.

Per ottenere l'assistenza in garanzia può essere richiesta una prova d'acquisto. Se viene approvata una richiesta di garanzia valida, AquaKara o il suo fornitore di assistenza autorizzato può, a propria discrezione, riparare il prodotto, sostituirlo o fornire un rimborso.

Questa garanzia limitata si applica solo ove consentito dalla legge e non limita alcun diritto riconosciuto all'utente dalle leggi applicabili sulla tutela dei consumatori.

3.2 Esclusioni dalla copertura

Questa garanzia limitata non copre danni, difetti o perdite causati da:

- Incidenti, uso improprio, uso abusivo, negligenza, cura inadeguata o mancata osservanza di questo manuale d'uso.
- Immersione, uso sott'acqua, uso al di fuori delle normali condizioni di spruzzi della doccia, getti d'acqua ad alta pressione, ricarica con il prodotto bagnato o mancata chiusura salda della copertura della porta di ricarica USB-C prima dell'uso sotto la doccia.
- Installazione o montaggio su superfici non idonee, preparazione non corretta della superficie, uso improprio del supporto a parete Twist-Tight o caduta del prodotto causata da un montaggio non corretto.

- Uso con un telefono che non si inserisce correttamente, chiusura forzata della custodia o uso di un telefono danneggiato, troppo grande o posizionato in modo errato.
- Esposizione a sapone, shampoo, balsamo, oli, prodotti chimici per la pulizia, acqua dura/accumulo di minerali o esposizione al vapore oltre le normali condizioni della doccia.
- Modifiche, riparazioni o smontaggio non autorizzati, oppure uso con accessori non approvati.
- Normale usura, danni estetici, graffi, scolorimento o danni che non influiscono sul normale funzionamento del prodotto.
- Prodotti acquistati da rivenditori non autorizzati o da venditori di articoli di seconda mano.

AquaKara non è responsabile di danni a telefoni, dispositivi, pareti, piastrelle, fughe, vetro, specchi, superfici del bagno o beni personali, né della perdita di dati.

3.3 Richiesta di assistenza in garanzia

Per richiedere l'assistenza in garanzia, contattare l'Assistenza clienti AquaKara prima di restituire qualsiasi prodotto.

Non restituire il prodotto senza aver prima contattato l'Assistenza clienti AquaKara. AquaKara può richiedere una prova d'acquisto e fornire istruzioni per l'ispezione, la riparazione, la sostituzione o il rimborso.

L'assistenza in garanzia è soggetta alle leggi locali applicabili.

3.4 Assistenza clienti

Per assistenza sul prodotto, domande sulla garanzia o aiuto per una sostituzione, contattare:

Assistenza clienti AquaKara

E-mail: support@aquakara.com

Quando si contatta l'assistenza, includere il numero di modello del prodotto, la prova d'acquisto e una descrizione del problema.

3.5 Dichiarazione FCC - Stati Uniti

FCC ID: 2BVTX-AK101

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e
- (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si invita l'utente a tentare di correggere le interferenze adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Per informazioni sull'esposizione alle radiofrequenze, consultare la sezione 3.8 Avviso sull'esposizione a RF.

3.6 Dichiarazione ISED - Canada

IC: 35513-AK101

Questo dispositivo contiene uno o più trasmettitori/ricevitori esenti da licenza conformi agli standard RSS di Innovazione, Scienza e Sviluppo Economico del Canada applicabili alle apparecchiature esenti da licenza.

Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

1. Questo dispositivo non deve causare interferenze.
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Francese / Français:

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

3.7 Documenti di conformità UE / Regno Unito

Ove applicabile, i documenti di conformità UE e Regno Unito per la custodia per telefono da doccia con altoparlante Bluetooth AquaKara, modello AquaKara_101, sono disponibili all'indirizzo:

[www.aquakara.com/compliance]

Le informazioni dettagliate sulla conformità regionale, inclusi i dati della persona responsabile, dell'importatore o del fornitore ove richiesti, possono essere riportate in un inserto separato sulla conformità regionale, sull'etichetta del prodotto, sull'etichetta della confezione o in altra documentazione di accompagnamento.

3.8 Avviso sull'esposizione a RF

Questo prodotto contiene un trasmettitore radio Bluetooth.

Il prodotto è progettato per il normale utilizzo da parte dei consumatori. Non modificare il prodotto, l'antenna, l'elettronica, l'involucro o i componenti interni. Cambiamenti o modifiche non autorizzati possono compromettere la conformità alle normative radio e, ove applicabile, invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto.

Utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto in questo manuale d'uso.

3.9 Avviso sulla batteria integrata e sullo smaltimento

Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata che non può essere sostituita dall'utente. Non tentare di rimuovere, sostituire, aprire, perforare, schiacciare, bruciare, incenerire o esporre il prodotto o la batteria a calore eccessivo. Non smaltire il prodotto o la batteria nel fuoco.

Quando presente, il simbolo del bidone su ruote barrato indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici indifferenziati. Smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali e ai requisiti di riciclaggio per i prodotti elettronici e le batterie ricaricabili.

La batteria integrata deve essere rimossa solo da personale qualificato addetto al riciclaggio o all'assistenza, laddove richiesto dalle normative locali.